

Wenn die SOS-Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt wird, sendet der Tracker eine Alarmierung auf die eingetragene SOS-Nummer und schaltet das Mikro frei. Sie können in den Innenraum hören.

Mirko-Anschluß

