



SMS Kommandoliste - GPS Tracker TK800 4G V26

Nr.	Funktion	SMS-Kommando	Antwort	Beschreibung
1	Einstellungen des Trackers abfragen, inkl. ID	CXZT	GT08D(70ELASE)_TQ_V_3.0_2025/08/26 ID:xx, IP:xx, UT:xx, BAT:%,MODE:A, APN:xx ,GPS:xx, GSM:xx	Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zum Tracker, ID, Servereinstellungen, APN, Batterieladezustand in Prozent, eingestellter Modus und die LAC Daten für die LBS Ortung
2	Schalten Sie den Tracker auf internationale Verwendung	109#	Der Tracker wird mit O.K. bestätigen	Der Tracker ist nun für den internationalen Betrieb eingestellt.
3	Standort per SMS abfragen	G1234	http://maps.google.de/maps?q=+51.10951,+013.77308 ID:70XXXXX ACC:OFF GPS:A Speed:20 km/h 22-03-05 20:35:15	Sie erhalten nach wenigen Sekunden einen Google-Maps-Link per SMS. Einfach auf diesen Link klicken und der Standort wird auf der Karte dargestellt.
4	Admin-Telefonnummer übertragen	admin123456 0049176*****	Der Tracker wird mit O.K. antworten	Um Alarmierungen von Tracker direkt per SMS oder Anruf zu bekommen, muss an diesen eine Admin-Telefonnummer übertragen werden. Auf die eingetragene Telefonnummer werden dann alle Alarmierungen abgesetzt. Bitte ersetzen Sie 0049176***** mit Ihrer Handynummer.
5	Alarmierungsnummer übertragen	101#0049176*****#	Der Tracker wird mit O.K. antworten	Für ausgewählte Alarmierungen ist die Übertragung einer SOS-Telefonnummer nötig. Auf diese Telefonnummer wird u.a. der Batteriealarm und der Sabotagealarm gesendet.
6	Abfragen der eingetragenen Admin-Telefonnummer	C10#	101#004917xxxxxx	Für alle mobilen Tracker-Varianten ist nur eine Admin-Telefonnummer möglich. Die Plätze 102 und 103 müssen frei bleiben
7	Passwort ändern	password123456 666888	Der Tracker antwortet mit O.K.	Das Standardpasswort lautet 123456. Wenn dieses geändert werden soll, können sie eine beliebige 6 stellige Zahlenfolge wählen.
8	IMEI des Trackers abfragen	RIMEI#	Der Tracker antwortet mit der jeweiligen IMEI	In den meisten Ortungsplattformen wird zur Einbindung eine IMEI oder ID des Trackers benötigt. Bitte nutzen Sie dafür immer die ID, nicht die IMEI.
9	APN für die genutzte SIM Karte übertragen	APN123456 APNName, APNUSER123456 UserName, APNPASSWD123456 Passwort	Der Tracker wird jeweils mit O.K. bestätigen	Der Tracker benötigt für den internationalen Datenverkehr den APN der genutzten SIM Karte. Senden sie die SMS-Kommandos jeweils einzeln. Z.B.: APN123456 internet.eplus.de - nächste SMS: APNUSER123456 blau - nächste SMS: APNPASSWD123456 gprs

10	IP und Port für die Ortungsplattform übertragen (hier am Beispiel des Servers von Autowacht)	IP 5.189.157.109 6013	Tracker bstätigt mit O.K.	Um mit einem Ortungsserver zu kommunizieren, muss der Tracker wissen wohin die Daten gesendet werden sollen. Das Beispiel ist für den Ortungsserver von Autowacht. Gehen Sie auf ortung.auto-wacht.de und erstellen Sie sich einen kostenlosen Account.
11	Zeit einstellen	ZONE123456 E01	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker geht von GMT Zeit aus. Für deutsche Sommerzeit übertragen Sie: ZONE123456 E02 für deutsche Winterzeit übertragen Sie: ZONE123456 E01
12	Trackingintervall einstellen	FREQ,123456,20	Tracker bstätigt mit O.K.	Uploadintervall in Sekunden, von 5 bis 1800 Sekunden möglich.
13	Arbeitsmodis einstellen	TMOD,123456,5	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker sendet im Beispiel alle 5 Minuten sein Standort. Die Spanne liegt zwischen 5 und 720 Minuten, unabhängig von Bewegung oder Anruf/SMS.
		SMOD,123456	Tracker bstätigt mit O.K.	Das ist die Standardeinstellung. Der Tracker sendet bei Bewegung oder einem alternativen wecken (SMS oder Anruf) seinen Standort an den Ortungsserver. Wenn er nicht bewegt wird, schläft er nach 3 Minuten ein und schaltet GPS und die Datenverbindung auf Standby. Der Tracker wird dann in Ihrem Account als offline angezeigt. Der Tracker "wacht" auf und verbindet sich wieder mit Ihrem Account, sobald dieser bewegt wird.
		NMOD,123456	Tracker bestätigt mit O.K:	Der Tracker sendet seine Daten bei Bewegung oder einem alternativen wecken. Wenn er nicht bewegt wird, schaltet er ausschließlich das GPS auf Standby, hält aber die Datenverbindung aufrecht.
14	Standbymodus aktivieren	SLEEP,123456,10	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker kann mit dieser Einstellung in den Standbymodus, nach einer gewissen Zeit der Ruhe, gezwungen werden. Im Beispiel geht der Tracker nach 10 Minuten Inaktivität in den Standbymodus.
15	Bewegungsalarm/GEO-Radius aktivieren	move123456 300	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn der Tracker mindestens 10 Minuten steht und über GPS Verbindung verfügt, kann über diesen ein automatischer GEO-Zaun als Radius gelegt werden. Er wird dann alarmieren, sobald der Tracker diesen Radius verlässt. Die Angaben sind in Meter. Im Beispiel 300 Meter.
16	Bewegungsalarm per SMS aktivieren	mvsms,123456,1	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn Sie den Bewegungsalarm/ GEO-Radius aktiviert haben, können Sie noch auswählen, in welcher Form Sie der Tracker alarmiert. Dieses SMS Kommando aktiviert die Alarmierung per SMS.
17	Bewegungsalarm per SMS deaktivieren	mvsms,123456,0	Tracker bestätigt mit O.K.	

18	Bewegungsalarm per Anruf aktivieren	mvcall,123456,1	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn Sie den Bewegungsalarm/ GEO-Radius aktiviert haben, können Sie noch auswählen, in welcher Form Sie der Tracker alarmiert. Dieses SMS Kommando aktiviert die Alarmierung per Anruf. Hinweis: Dazu ist eine SIM-Karte mit einer Telefonoption nötig. Die eingestezten SIM-Karten der Autowacht, haben KEINE Telefonfunktion.
19	Bewegungsalarm per Anruf deaktivieren	mvcall,123456,0	Tracker bestätigt mit O.K.	
20	Geschwindigkeitsalarm	SPEED123456 080	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker alarmiert die eingetragene Admin-Telefonnummer, sobald dieser eine bestimmte Gerschwindigkeit erreicht hat. Die Angaben sind in km/h, es ist ein Bereich von 25 bis 199 km/h möglich
21	Vibrationsalarm per SMS aktivieren	125#	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn der Tracker nach Inaktivität "eingeschlafen" ist, kann dieser bei einer Vibrationserkennung einen Alarm an die eingetragene SOS-Telefonnummer per SMS senden.
22	Vibrationsalarm per SMS deaktivieren	126#	Tracker bestätigt mit O.K.	Zum deaktivieren der Vibrationsalarmierung per SMS.
23	Vibrationsalarm per Anruf aktivieren	122#	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn der Tracker nach Inaktivität "eingeschlafen" ist, kann dieser bei einer Vibrationserkennung einen Alarm an die eingetragene SOS-Telefonnummer per Anruf durchführen. Hinweis: Dazu ist eine SIM-Karte mit einer Telefonoption nötig. Die eingestezten SIM-Karten der Autowacht, haben KEINE Telefonfunktion.
24	Vibrationsalarm per Anruf deaktivieren	121#	Tracker bestätigt mit O.K.	Zum deaktivieren der Vibrationsalarmierung per Anruf.
25	Vibrationserkennung einstellen	VIBTIME,123456,n	Tracker antwortet mit O.K.	Um Fehlalarme zu minimieren, können Sie die Vibrationserkennung entsprechend eintragen. Der Buchstabe n steht für Vibrationserkennung in Sekunden. Also wie lange muss der Tracker vibrieren, um einen Alarm auszulösen. Die Spanne kann von 1-15 Sekunden gesetzt werden. Bei 0 wird die Vibrationserkennung deaktiviert.
26	Sabotagealarm per SMS aktivieren	pwrsms123456,1	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker hat auf seiner Magnetseite einen Lichtsensor. Dieser ist mit einer kleinen Abdeckung versehen. Wird die Abdeckung entfernt, aktivieren Sie die Funktionalität Sabotagealarm. Das Prinzip lautet, wenn Licht auf diesen Sensor fällt, wird der Tracker eine Alarmierung an die eingetragene SOS-Telefonnummer absetzen. Funktionsbeispiel: Wird der Tracker unter dem Fahrzeug angebracht, wird der Lichtsensor durch die Bodenplatte abgedeckt. Es kommt kein Licht auf den Sensor. Wird der Tracker entfernt oder fällt während der Fahrt ab, kommt Licht auf den Sensor und der Tracker alarmiert - in diesem Fall per SMS.
27	Sabotagealarm per SMS deaktivieren	pwrsms123456,0	Tracker bestätigt mit O.K.	

28	Sabotagealarm per Anruf aktivieren	pwrcall123456,1	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker hat auf seiner Magnetseite einen Lichtsensor. Dieser ist mit einer kleinen Abdeckung versehen. Wird die Abdeckung entfernt, aktivieren Sie die Funktionalität Sabotagealarm. Das Prinzip lautet, wenn Licht auf diesen Sensor fällt, wird der Tracker eine Alarmierung an die eingetragene SOS-Telefonnummer absetzen. Funktionsbeispiel: Wird der Tracker unter dem Fahrzeug angebracht, wird der Lichtsensor durch die Bodenplatte abgedeckt. Es kommt kein Licht auf den Sensor. Wird der Tracker entfernt oder fällt während der Fahrt ab, kommt Licht auf den Sensor und der Tracker alarmiert - in diesem Fall per Anruf. Hinweis: Dazu ist eine SIM-Karte mit einer Telefonoption nötig. Die eingestezten SIM-Karten der Autowacht, haben KEINE Telefonfunktion.
29	Sabotagealarm per Anruf deaktivieren	pwrcall123456,0	Tracker bestätigt mit O.K.	
30	Aktivierung und Deaktivierung der eingestellten Alarme	SF	Tracker bestätigt mit O.K.	Alle eingetragenen Alarmoptionen müssen noch "scharf" geschaltet werden. Ohne dies erfolgt keine Alarmierung.
		CF	Tracker bestätigt mit O.K.	Alle eingetragenen Alarmoptionen werden deaktiviert.
31	Systemneustart und Werkseinstellung	CQ	Tracker bestätigt mit O.K. und startet nach 10 Sekunden den Tracker neu	Alle Einstellungen bleiben erhalten
		FORMAT	Tracker bestätigt mit O.K. und startet nach 10 Sekunden den Tracker neu	Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.