



## SMS Kommandoliste - GPS Tracker OBD 4G V26

| Nr. | Funktion                                                                                     | SMS-Kommando                                                            | Antwort                                                                                                                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Einstellungen des Trackers abfragen, inkl. ID                                                | CXZT                                                                    | GT08D(70ELASE)_TQ_V_3.0_2023/08/26<br>ID:xx, IP:xx, UT:xx, BAT:%,MODE:A, APN:xx<br>,GPS:xx, GSM:xx                                                                            | Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zum Tracker, ID, Servereinstellungen, APN, Batterieladezustand in Prozent, eingestellter Modus und die LAC Daten für die LBS Ortung                                                                                       |
| 2   | Schalten Sie den Tracker auf internationale Verwendung                                       | 109#                                                                    | Der Tracker wird mit O.K. bestätigen                                                                                                                                          | Der Tracker ist nun für den internationalen Betrieb eingestellt.                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | Standort per SMS abfragen                                                                    | G1234                                                                   | <a href="http://maps.google.de/maps?q=+51.10951,+013.77308">http://maps.google.de/maps?q=+51.10951,+013.77308</a> ID:70XXXXX ACC:OFF GPS:A<br>Speed:20 km/h 22-03-05 20:35:15 | Sie erhalten nach wenigen Sekunden einen Google-Maps-Link per SMS. Einfach auf diesen Link klicken und sie werden auf der Karte zu dem Standort des Trackers geleitet.                                                                                            |
| 4   | Admin-Telefonnummer übertragen                                                               | admin123456 0049176*****                                                | <a href="#">Der Tracker wird mit O.K. antworten</a>                                                                                                                           | Um Alarmierungen von Tracker direkt per SMS oder Anruf zu bekommen, muss an diesen eine Admin-Telefonnummer übertragen werden. Auf die eingetragene Telefonnummer werden dann alle Alarmierungen abgesetzt. Bitte ersetzen Sie 0049176***** mit Ihrer Handynummer |
| 5   | Alarmierungsnummer übertragen                                                                | 101#0049176*****#                                                       | Der Tracker wird mit O.K. antworten                                                                                                                                           | Für ausgewählte Alarmierungen ist die Übertragung einer SOS-Telefonnummer nötig. Auf diese Telefonnummer wird u.a. der Batteriealarm und der Entfernungsalarm gesendet.                                                                                           |
| 6   | Abfragen der eingetragenen Admin-Telefonnummer                                               | C10#                                                                    | 101#004917xxxxxx                                                                                                                                                              | Für alle mobilen Tracker-Varianten ist nur eine Alarmierungstelefonnummer möglich. Die Plätze 102 und 103 müssen frei bleiben                                                                                                                                     |
| 7   | Passwort ändern                                                                              | password123456 666888                                                   | Der Tracker antwortet mit O.K.                                                                                                                                                | Das Standardpasswort lautet 123456. Wenn dieses geändert werden soll, können sie eine beliebige 6 stellige Zahlenfolge wählen.                                                                                                                                    |
| 8   | IMEI des Trackers abfragen                                                                   | RIMEI#                                                                  | Der Tracker antwortet mit der jeweiligen IMEI                                                                                                                                 | In den meisten Ortungsplattformen wird zur Einbindung eine IMEI oder ID des Trackers benötigt. Bitte nutzen Sie dafür immer die ID, nicht die IMEI.                                                                                                               |
| 9   | APN für die genutzte SIM Karte übertragen                                                    | APN123456 APNName    APNUSER123456 UserName<br>APNPASSWD123456 Passwort | Der Tracker wird jeweils mit O.K. bestätigen                                                                                                                                  | Der Tracker benötigt für den internationalen Datenverkehr den APN der eingesetzten SIM Karte. Senden sie die SMS Kommandos jeweils einzeln. Z.B.: APN123456 internet.eplus.de - nächste SMS: APNUSER123456 blau - nächste SMS: APNPASSWD123456 gprs               |
| 10  | IP und Port für die Ortungsplattform übertragen (hier am Beispiel des Servers von Autowacht) | IP 5.189.157.109 6013                                                   | Tracker bstätigt mit O.K.                                                                                                                                                     | Um mit einem Ortungsserver zu kommunizieren, muss der Tracker wissen wohin die Daten gesendet werden sollen. Das Beispiel ist für den Ortungsserver von Autowacht. Gehen Sie auf <b>ortung.auto-wacht.de</b> und erstellen Sie sich einen kostenlosen Account.    |
| 11  | Zeit einstellen                                                                              | ZONE123456 E01                                                          | Tracker bestätigt mit O.K.                                                                                                                                                    | Der Tracker geht von GMT Zeit aus. Für <b>deutsche Sommerzeit</b> übertragen Sie: ZONE123456 E02;    für <b>deutsche Winterzeit</b> übertragen Sie: ZONE123456 E01                                                                                                |
| 12  | Trackingintervall einstellen                                                                 | FREQ,123456,20                                                          | Tracker bstätigt mit O.K.                                                                                                                                                     | Uploadintervall in Sekunden, von 5 bis 1800 Sekunden möglich.                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                        |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Arbeitsmodis einstellen                | TMOD,123456,5   | Tracker bestätigt mit O.K. | Der Tracker sendet in diesem Beispiel alle 5 Minuten seinen Standort. Die Spanne liegt zwischen 5 und 720 Minuten, unabhängig von Bewegung oder Anruf/SMS.                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                        | SMOD,123456     | Tracker bstätigt mit O.K   | Das ist die Standardeinstellung. Der Tracker sendet bei Bewegung oder einem alternativen wecken (SMS oder Anruf) seinen Standort an den Ortungsserver. Wenn er nicht bewegt wird, schläft er nach 3 Minuten ein und schaltet GPS und die Datenverbindung auf Standby.                                                                                                              |
|    |                                        | NMOD,123456     | Tracker bestätigt mit O.K: | Der Tracker sendet seine Daten bei Bewegung oder einem alternativen wecken. Wenn er nicht bewegt wird, schaltet er ausschließlich das GPS auf Standby, hält aber die Datenverbindung aufrecht.                                                                                                                                                                                     |
| 14 | Standbymodus aktivieren                | SLEEP,123456,10 | Tracker bestätigt mit O.K. | Der Tracker kann mit dieser Einstellung in den Standbymodus, nach einer gewissen Zeit der Ruhe, gezwungen werden. In diesem Beispiel geht der Tracker nach 10 Minuten Inaktivität in den Standbymodus.                                                                                                                                                                             |
| 15 | Bewegungsalarm/GEO-Radius aktivieren   | move123456 300  | Tracker bestätigt mit O.K. | Wenn der Tracker mindestens 10 Minuten steht und über GPS Verbindung verfügt, kann über diesen ein automatischer GEO-Zaun als Radius gelegt werden. Er wird dann die Admin-Telefonnummer und die eingetragene Alarmierungsnummer per SMS informieren, sobald der Tracker diesen Radius verlässt. Die Angben sind in Meter. Im Beispiel wurde ein Radius von 300 Metern festgelegt. |
| 16 | Bewegungsalarm per SMS aktivieren      | mvsms,123456,1  | Tracker bestätigt mit O.K. | Wenn Sie den Bewegungsalarm/ GEO-Radius aktiviert haben, können Sie noch auswählen in welcher Form Sie der Tracker alarmieren soll. Dieses SMS-Kommando <b>aktiviert</b> die Alarmierung per SMS.                                                                                                                                                                                  |
| 17 | Bewegungsalarm per SMS deaktivieren    | mvsms,123456,0  | Tracker bestätigt mit O.K. | Dieses SMS-Kommando <b>deaktiviert</b> die Alarmierung per SMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 | Bewegungsalarm per Anruf aktivieren    | mvcall,123456,1 | Tracker bestätigt mit O.K. | Wenn Sie den Bewegungsalarm/ GEO-Radius aktiviert haben, können Sie noch auswählen, in welcher Form Sie der Tracker alarmiert. Dieses SMS Kommando <b>aktiviert</b> die Alarmierung per Anruf.                                                                                                                                                                                     |
| 19 | Bewegungsalarm per Anruf deaktivieren  | mvcall,123456,0 | Tracker bestätigt mit O.K. | Dieses SMS-Kommando <b>deaktiviert</b> die Alarmierung per Anruf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | Geschwindigkeitsalarm                  | SPEED123456 080 | Tracker bestätigt mit O.K. | Der Tracker alarmiert, sobald dieser eine bestimmte Gerschwindigkeit überschreitet. Die Angaben sind in km/h - es ist ein Bereich von 25 bis 199 km/h möglich                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 | Vibrationsalarm per SMS aktivieren     | 125#            | Tracker bestätigt mit O.K. | Wenn der Tracker nach Inaktivität "eingeschlafen" ist, kann dieser bei einer Vibrationserkennung einen Alarm per SMS senden.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22 | Vibrationsalarm per SMS deaktivieren   | 126#            | Tracker bestätigt mit O.K. | Zum <b>deaktivieren</b> der Vibrationsalarmierung per SMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 | Vibrationsalarm per Anruf aktivieren   | 122#            | Tracker bestätigt mit O.K. | Wenn der Tracker nach Inaktivität "eingeschlafen" ist, kann dieser bei einer Vibrationserkennung einen Alarm per Anruf absetzen. Dazu ist eine SIM-Karte mit Telefonoption nötig. Die SIM-Karten der Autowacht sind reine Datenkarten und können KEINE Telefonverbindungen aufbauen.                                                                                               |
| 24 | Vibrationsalarm per Anruf deaktivieren | 121#            | Tracker bestätigt mit O.K. | Zum <b>deaktivieren</b> der Vibrationsalarmierung per Anruf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                        |                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Vibrationserkennung einstellen                         | VIBTIME,123456,n | Tracker antwortet mit O.K.                                              | Um Fehlalarme zu minimieren, können Sie die Vibrationserkennung entsprechend eintragen. Der Buchstabe n steht für Vibrationserkennung in Sekunden. Also wie lange muss der Tracker vibrieren, um einen Alarm auszulösen. Die Spanne kann von 1-15 Sekunden gesetzt werden. Bei 0 wird die Vibrationserkennung deaktiviert. |
| 26 | Sabotagealarm per SMS aktivieren                       | pwrsms123456,1   | Tracker bestätigt mit O.K.                                              | Der Tracker kann per SMS alarmieren, wenn dieser vom OBD-Steckplatz des Fahrzeuges abgezogen wird. Er schaltet dann um auf den innenliegenden AKKU.                                                                                                                                                                        |
| 27 | Sabotagealarm per SMS deaktivieren                     | pwrsms123456,0   | Tracker bestätigt mit O.K.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28 | Sabotagealarm per Anruf aktivieren                     | pwrcall123456,1  | Tracker bestätigt mit O.K.                                              | Der Tracker kann per Anruf alarmieren, wenn dieser vom OBD-Steckplatz des Fahrzeuges abgezogen wird. Er schaltet dann um auf den innenliegenden AKKU. Dazu ist eine SIM-Karte mit Telefonoption nötig. Die SIM-Karten der Autowacht sind reine Datenkarten.                                                                |
| 29 | Sabotagealarm per Anruf deaktivieren                   | pwrcall123456,0  | Tracker bestätigt mit O.K.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30 | Aktivierung und Deaktivierung der eingestellten Alarme | SF               | Tracker bestätigt mit O.K.                                              | Die eingetragenen Alarmpoptionen müssen noch "scharf" geschaltet werden. Ohne dies erfolgt keine Alarmierung.                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                        | CF               | Tracker bestätigt mit O.K.                                              | Alle eingetragenen Alarmpoptionen werden deaktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | Systemneustart und Werkseinstellung                    | CQ               | Tracker bestätigt mit O.K. und startet nach 10 Sekunden den Tracker neu | Alle Einstellungen bleiben erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                        | FORMAT           | Tracker bestätigt mit O.K. und startet nach 10 Sekunden den Tracker neu | Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                          |