



SMS Kommandoliste - GPS Tracker Socket4G V26

Nr.	Funktion	SMS-Kommando	Antwort	Beschreibung
1	Einstellungen des Trackers abfragen	CXZT	SL: (Sleep mode: 1: Sleep 0: Work) SF: (Security mode: 1: Set security 0: Lift security) sh: (Vibration mode: 1: Vibrate 0: No vibration) ACC: 0 (ACC status) -20 (ACC open interval) -20 (ACC close interval) OIL: 0 (Cut-off oil and electricity status: 0: Restore oil status 1: Cut-off oil and electricity status)	Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zum Tracker. SL: (Stromsparmmodus aktiv, 1 ist aktiv, 0 ist inaktiv) SF: (sind die eingestellten Alarmer aktiviert (1) oder deaktiviert (0)) sh: (Vibrationserkennung aktiv (1) oder nicht aktiv (0)) ACC: Zündungserkennung OIL: 0 (nicht für dieses Modell)
2	Schalten Sie den Tracker auf internationale Verwendung	109#	Der Tracker wird mit O.K. bestätigen	Der Tracker ist nun für den internationalen Betrieb eingestellt.
3	Standort per SMS abfragen	G1234	http://maps.google.de/maps?q=+51.10951,+013.77308 ID:70XXXXX ACC:OFF GPS:A Speed:20 km/h 22-03-05 20:35:15	Sie erhalten nach wenigen Sekunden einen Google-Maps-Link per SMS. Einfach auf diesen Link klicken und der Standort wird auf der Karte dargestellt.
4	Admin-Telefonnummer übertragen	admin,123456,0049176*****	Der Tracker wird mit O.K. antworten	Um Alarmierungen von Tracker direkt per SMS oder Anruf zu bekommen, muss an diesen eine Admin-Telefonnummer übertragen werden. Auf die eingetragene Telefonnummer werden dann alle Alarmierungen abgesetzt. Bitte ersetzen Sie 0049176***** mit Ihrer Handynummer.
5	Alarmierungsnummer übertragen	101#0049176*****# 102#0049176*****# 103#0049176*****#	Der Tracker wird mit O.K. antworten	Für ausgewählte Alarmierungen z.B. die SOS-Alarmierung, ist die Übertragung einer oder mehrerer SOS-Telefonnummern nötig. Auf diese Telefonnummern werden u.a. der Batteriealarm, SOS-Alarm und der Sabotagealarm gesendet.
6	Alarmierungsnummer übertragen	D101# D102# D103#	Der Tracker wird mit O.K. antworten	Die entsprechend eingetragenen Alarmierungsnummern werden gelöscht.

7	Abfragen der eingetragenen Alarmierungsnummern	C10#	101#004917xxxxxx	Der Tracker antwortet mit den eingetragenen Alarmierungsnummern.
8	SOS-Funktionstaste aktivieren	SOSSMS,123456	Der Tracker wird mit O.K. antworten	Wenn Alarmierungsnummern im Tracker eingetragen sind, können diese über einen SOS-Knopf alarmiert werden. Dazu muss dieser SMS-Befehl an den Tracker gesendet werden. Wenn dann der SOS-Knopf am Tracker gedrückt wird, bekommen die eingetragenen Nummern eine SMS.
9	SOS-Funktionstaste deaktivieren	NO SOSSMS,123456	Tracker antwortet mit O.K.	Der SOS-Knopf ist deaktiviert
10	Passwort ändern	password,123456,666888	Der Tracker antwortet mit O.K.	Das Standardpasswort lautet 123456. Wenn dieses geändert werden soll, können sie eine beliebige 6 stellige Zahlenfolge wählen.
11	IMEI des Trackers abfragen	RIMEI#	Der Tracker antwortet mit der jeweiligen IMEI	In den meisten Ortungsplattformen wird zur Einbindung eine IMEI oder ID des Trackers benötigt. Bitte nutzen Sie dafür immer die ID, nicht die IMEI.
12	APN für die genutzte SIM Karte übertragen	APN,123456,APNName APNUSER,123456,UserName APNPASSWD,123456,Passwort	Der Tracker wird jeweils mit O.K. bestätigen	Der Tracker benötigt für den internationalen Datenverkehr den APN der genutzten SIM-Karte. Grundsätzlich ist dieser bereits von uns eingetragen. Sollten Sie jedoch Ihre eigene SIM-Karte nutzen, muss der entsprechende APN Ihrer Karte an den Tracker übertragen werden. Senden sie die SMS-Kommandos jeweils einzeln. Z.B.: APN123456 internet.eplus.de - nächste SMS: APNUSER123456 blau - nächste SMS: APNPASSWD123456 gprs
13	IP und Port für die Ortungsplattform übertragen (hier am Beispiel des Servers von Autowacht)	IP 5.189.157.109 6013	Tracker bstätigt mit O.K.	Um mit einem Ortungsserver zu kommunizieren, muss der Tracker wissen wohin die Daten gesendet werden sollen. Das Beispiel ist für den Ortungsserver von Autowacht. Gehen Sie auf ortung.auto-wacht.de und erstellen Sie sich einen kostenlosen Account.
14	Zeit einstellen	ZONE,123456,e01	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker geht von GMT Zeit aus. Für deutsche Sommerzeit übertragen Sie: ZONE,123456,e02 für deutsche Winterzeit übertragen Sie: ZONE,123456,e01
15	Trackingintervall einstellen	FREQ,123456,20	Tracker bstätigt mit O.K.	Uploadintervall in Sekunden, von 10 bis 1800 Sekunden möglich.
14	Standbymodus aktivieren	SLEEP,123456,300	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker kann mit dieser Einstellung in den Standbymodus, nach einer gewissen Zeit der Ruhe, gezwungen werden. Im Beispiel geht der Tracker nach 300 Sekunden Inaktivität in den Standbymodus.

15	Bewegungsalarm/GEO-Radius aktivieren	move,123456,300	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn der Tracker mindestens 10 Minuten steht und über GPS Verbindung verfügt, kann über diesen ein automatischer GEO-Zaun als Radius gelegt werden. Er wird dann die eingetragenen Alarmierungsnummern alarmieren, sobald der Tracker diesen Radius verlässt. Die Angaben sind in Meter. Im Beispiel 300 Meter.
16	Bewegungsalarm per SMS aktivieren	mvsms,123456,1	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn Sie den Bewegungsalarm/ GEO-Radius aktiviert haben, können Sie noch auswählen, in welcher Form Sie der Tracker alarmiert. Dieses SMS Kommando aktiviert die Alarmierung per SMS.
17	Bewegungsalarm per SMS deaktivieren	mvsms,123456,0	Tracker bestätigt mit O.K.	
18	Bewegungsalarm per Anruf aktivieren	mvcall,123456,1	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn Sie den Bewegungsalarm/ GEO-Radius aktiviert haben, können Sie noch auswählen, in welcher Form Sie der Tracker alarmiert. Dieses SMS Kommando aktiviert die Alarmierung per Anruf. Hinweis: Dazu ist eine SIM-Karte mit einer Telefonoption nötig. Die eingestezten SIM-Karten der Autowacht, haben KEINE Telefonfunktion.
19	Bewegungsalarm per Anruf deaktivieren	mvcall,123456,0	Tracker bestätigt mit O.K.	
20	Geschwindigkeitsalarm	SPEED,123456,080	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker alarmiert die eingetragenen Alarmierungsnummern, sobald dieser eine bestimmte Gerschwindigkeit erreicht hat. Die Angaben sind in km/h, es ist ein Bereich von 25 bis 199 km/h möglich. Im Beispiel sind 80 km/h gemeint.
21	Vibrationsalarm per SMS aktivieren	125#	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn der Tracker nach Inaktivität "eingeschlafen" ist, kann dieser bei einer Vibrationserkennung einen Alarm per SMS an die eingetragenen Alarmierungsnummern senden.
22	Vibrationsalarm per SMS deaktivieren	126#	Tracker bestätigt mit O.K.	Zum deaktivieren der Vibrationsalarmierung per SMS.
23	Vibrationsalarm per Anruf aktivieren	122#	Tracker bestätigt mit O.K.	Wenn der Tracker nach Inaktivität "eingeschlafen" ist, kann dieser bei einer Vibrationserkennung einen Alarm an die eingetragenen Alarmierungsnummern per Anruf durchführen. Hinweis: Dazu ist eine SIM-Karte mit einer Telefonoption nötig. Die eingestezten SIM-Karten der Autowacht, haben KEINE Telefonfunktion.
24	Vibrationsalarm per Anruf deaktivieren	121#	Tracker bestätigt mit O.K.	Zum deaktivieren der Vibrationsalarmierung per Anruf.
25	Vibrationserkennung einstellen	vibalarm,123456,0 = Vibrationserkennung deaktiviert vibalarm,123456,1 = Vibrationserkennung aktiviert	Tracker antwortet mit O.K.	Mit dieser Einstellung aktivieren oder deaktivieren Sie den Vibrationssensor.

26	Vibrationssensibilität	VIBTIME,123456,5	Tracker antwortet mit O.K.	Um Fehlalarme zu vermeiden, kann die Vibrationssensibilität nach Zeit in Sekunden eingestellt werden. Also wie lange muss eine Vibration erkannt werden, bevor der Alarm ausgelöst wird. Ein guter Richtwert sind zwischen 3 und 5 Sekunden. Im Beispiel sind 5 Sekunden eingestellt.
27	Zündungserkennung	ACCSMS,123456,1 = aktiv ACCSMS,123456,0 = inaktiv	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker wird in die 12V Zigarettenanzünder-Buchse gesteckt. Diese Buchse wird mit Strom versorgt, sobald die Zündung (ACC) des Fahrzeuges angeschaltet wird. Der Tracker alarmiert die eingetragenen Alarmierungsnummern per SMS.
28	Sabotagealarm per SMS	pwrsmms,123456,0 = inaktiv pwrsmms,123456,1 = aktiv	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker alarmiert per SMS, sobald dieser von der Stromversorgung abgeklemmt wird.
29	Sabotagealarm per Anruf	pwrccall,123456,0 = inaktiv pwrccall,123456,1 = aktiv	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker alarmiert per Anruf, sobald dieser von der Stromversorgung abgeklemmt wird. Hinweis: Dazu ist eine SIM-Karte mit einer Telefonoption nötig. Die eingesetzten SIM-Karten der Autowacht haben KEINE Telefonfunktion.
30	Batteriealarm	LOWBATLM,123456,20	Tracker bestätigt mit O.K.	Der Tracker sendet an die eingetragenen Alarmierungsnummern einen Alarm, wenn die interne AKKU-Kapazität unter 20 Prozent fällt.
31	Aktivierung und Deaktivierung der eingestellten Alarme	SF	Tracker bestätigt mit O.K.	Alle eingetragenen Alarmoptionen müssen noch "scharf" geschaltet werden. Ohne dies erfolgt keine Alarmierung.
		CF	Tracker bestätigt mit O.K.	Alle eingetragenen Alarmoptionen werden deaktiviert.
32	Systemneustart und Werkseinstellung	CQGPS	Tracker bestätigt mit O.K. und startet nach 10 Sekunden das GPS-Modul neu.	Alle Einstellungen bleiben erhalten
		FORMAT	Tracker bestätigt mit O.K. und startet nach 10 Sekunden den Tracker neu	Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. (IP, Port und APN bleiben erhalten)