



GPS Tracker V-GT pro 4G Version 2026

Nr.	Funktion	SMS-Kommando	Antwort	Beschreibung
	Systemabfragen			
1	Firmware-Version abfragen	VERSION#	VERSION:G11L_EUCD_016_V07_20241220	Hier bekommen Sie die Informationen zur aktuellen Firmware
2	Parameter abfragen inkl. IMEI	PARAM#	IMEI:,TIMER,SOS,Centernummer,Defense Time,Zeitzone,APN,Server...	Hier finden Sie die IMEI des Trackers, die eingetragenen SOS Telefonnummern und Eckdaten zu allgemeinen Einstellungen.
3	Servereinstellungen abfragen	GPRSSET#	GPRS,ON;Currently use APN:,,,APN Auto set:ON;SERVER,0,5.189.157.109,6023	Bei dieser Abfrage überprüfen Sie, ob die Online-Einstellung aktiv ist (GPRS:ON), wie der eingetragene APN zur SIM-Karte lautet und an welche IP-Adresse der Tracker seine Daten sendet.
4	Status abfragen inkl. Batterie-Ladezustand	STATUS#	External power;ON,13.6V;GPRS:Link up;GSM:H;GPS:Searching;SVS Used in fix:0(0);ACC:OFF; Defense:OFF;Relay:Enable	Bei der Stausabfrage sehen Sie den Batterie-Ladezustand. GPRS_ Link informiert Sie, ob der Tracker mit dem Internet verbunde ist oder nicht (Link Up oder Down). Ist die GPS Signalgüte ausreichend, meldet der Tracker: Successful positioning. ACC ist der Indikator, ob die Zündung eingeschaltet ist oder nicht (nicht für dieses Modell). Relay ist auch nicht für dises Modell.
5	Positionsabfrage als Datensatz	WHERE#	Current position! Lat:N22.577002,Lon:E113.916794,Course: 0.00,Speed:0.00Km/h,DateTime:2022-01-13:56:48	Sie erhalten die Längen- und Breitengrade als Text-Info. Diese eignen sich zum Übertrag in externe Verwendungen.

6	Positionsabfrage als Google-Link	URL#	<10-2022:56> http://maps.google.com/maps?q=N22.577 005,E113.916794	Sie erhalten die Standortdaten als Google-Link.
SMS-Kommandoliste				
7	APN setzen	APN, apnname# oder APN, apnname,user,pwd#	APN,linksnet#	Der Tracker benötigt für den internationalen Datenverkehr den korrekten APN. Diesen bekommen Sie vom Anbieter Ihrer SIM Karte. Wenn eine Datenkarte der Autowacht Dresden GmbH verbaut ist, ist der APN bereits eingestellt. Er lautet: linksnet
		APN#		Einstellungen abfragen
8	IP und Port für die Ortungsplattform übertragen (hier am Beispiel des Servers von Autowacht)	SERVER,mode,ip,port,protocol#	SERVER,0,5.189.157.109,6023,0#	SERVER,0,5.189.157.109,6023,0# 0 = Übertragung für IP und Port letzte 0 = Übertragung im TCP/IP Protokoll bei letzter 1 = Übertragung im UDP Protokoll
		SERVER#		Einstellungen überprüfen
9	Zeit einstellen	GMT,A,B,C#	GMT,E,1,0# Winterzeit GMT,E,2,0# Sommerzeit	A: E oder W; "E" östliche Zeitzone, "W" westliche Zeitzone; Grundeinstellung: E B: 0–12 Zeitzone, C: 0/15/30/45; halbe Zeitzone;
		GMT#		Zeiteinstellung abfragen
10	Werkseinstellung	FACTORY#		Der Tracker setzt alle Einstellungen auf den Werkszustand zurück. Es bleiben lediglich die IP Adresse und der APN im System.
11	Neustart	RESET#		Der Tracker startet nach 20 Sekunden neu durch, alle Einstellungen bleiben erhalten.
12	SOS Nummer übertragen	SOS,A,Telefonnummer 1,Telefonnummer 2,Telefonnummer 3#	SOS,A,0049176666,,#	Ergänzen sie die entsprechenden Telefonnummern
		SOS,D,1,2,3#		Löschen Sie die eingetragenen Telefonnummern.
		SOS,D,1#		Löschen Sie einzelne Telefonnummern.
		SOS#		Einstellungen abfragen

13	Upload-Intervall (Trackingrate)	TIMER,T1#	TIMER,30#	T1 ist die Zeit in Sekunden, Der Tracker überträgt in dem angegebenen Zeitintervall seine Datensätze an den Ortungsserver. 30 Sekunden sind eine gute Einstellung für ein flüssiges Trackingbild. Es sind Intervalle von 10 Sekunden bis 1800 Sekunden möglich.
		TIMER#		Einstellungen abfragen. Sollte das Tracking auf Distanz eingestellt sein, erfolgt hier die Meldung 0
14	Datenverbindung aktivieren oder deaktivieren	GPRSON,1#		Mit dieser Einstellung baut der Tracker eine Internetverbindung zu unserem Ortungsserver auf und überträgt seine Datensätze. Sie können den Tracker dann live auf der Plattform verfolgen.
		GPRSON,0#		Mit dieser Einstellung unterbricht der Tracker seine Datenverbindung zum Ortungsserver und ist nur per SMS erreichbar.
		GPRSON#		Status der Internetverbindung zum Server abfragen.
15	Stromsparmodus einstellen	SLPON#		Mit dieser Einstellung aktivieren Sie den Stromsparmodus. Wenn der Tracker länger als 3 Minuten NICHT bewegt wird, schaltet dieser das GPS-Modul ab und lässt nur noch die Datenverbindung und den Bewegungssensor aktiv. Der Tracker kann nur durch Bewegung oder einen Ping (SMS/Anruf) geweckt werden. Im Stromsparmodus verbraucht der Tracker ca.: 5 mA und ist so bestens geeignet für kleine Batterien (z.B. Motorrad).
		SLPOFF#		Stromsparmodus deaktivieren
16	Vibrationsalarm	SENALM,SW,M#	SENALM,ON,2#	Mit dieser Einstellung aktivieren Sie den Vibrationsalarm. Wenn der Tracker in seiner "Ruhephase" eine Vibration feststellt, wird dieser die eingetragenen SOS-Alarmierungsnummern alarmieren. SW =ON oder OFF M=0/1/2/3, Art der Alarmierung, 0: GPRS, 1: SMS+GPRS, 2: GPRS+SMS+Telefonanruf, 3: GPRS+Telefonanruf, Grundeinstellung: 2
		SENALM,OFF#		Vibrationsalarm deaktivieren
		SENALM#		Einstellungen abfragen

17	Cut-off Alarm, der Tracker alarmiert wenn die externe Stromquelle entfernt oder zu schwach wird	POWERALM,SW,M#	POWERALM,ON,1#	Ist standardmäßig aktiviert, der Tracker sendet an die eingetragenen Rufnummern einen Alarm, wenn der externe AKKU abgeklemmt wird und/oder der interne AKKU unter 20 Prozent seiner Kapazität fällt. SW=ON/OFF, Grundeinstellung: ON; M=0/1/2/3, Art der Alarmierung, 0: GPRS, 1: SMS+GPRS, 2: GPRS+SMS+Telefonanruf, 3: GPRS+Telefonanruf, Grundeinstellung: 2
		POWERALM,OFF#		Alarm deaktivieren
		POWERALM#		Einstellungen abfragen
18	Vibrationssensor (Empfindlichkeit)	SENSORLEVEL,X#	SENSORLEVEL,5#	Um Fehlalarme zu vermeiden oder zu verringern, kann der innenliegende Vibrationssensor entsprechend eingestellt werden. Die Sensorstufen liegen zwischen 1 und 10. Der kleinste Wert ist der empfindlichste. Eine normale Einstellung sind 5.
		SENSORLEVEL#		Einstellungen abfragen
19	Bewegungsalarm vom aktuellen Standort, als Radius	MOVING,SW,R,M#	MOVING,ON,300,2#	Wenn der Tracker an einem Ort zum stehen kommt, kann er mit diesem Befehl einen virtuellen GEO-Zaun als Radius um seinen Standort legen. Wenn der Tracker den Radius verlässt, wird er die eingetragenen Alarmierungsnummern informieren. Der Alarm löst nur einmal aus! SW=ON/OFF, Grundeinstellung: OFF; R=300–1000 Meter, Bewegungsradius in Meter, Grundeinstellung: 300 Meter M = Art der Alarmierung; 0: GPRS, 1: SMS+GPRS, 2: GPRS+SMS+Telefonanruf, 3: GPRS+Telefonanruf, Grundeinstellung: 1
		MOVING,OFF#		Alarm deaktivieren
		MOVING#		Einstellung abfragen
20	Geschwindigkeitsalarm	SPEED,SW,V,M#	SPEED,ON,80,2#	Der Tracker kann eine Alarmierung auslösen, sobald er eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat. Im Beispiel alarmiert der Tracker, sobald er 80 km/h überschreitet. SW=ON/OFF, Grundeinstellung: OFF V=5–199 km/h, Geschwindigkeits-Limit M=0/1, Art der Alarmierung, 0: GPRS, 1: SMS+GPRS, Grundeinstellung: 1.

		SPEED#		Einstellungen abfragen
21	Automatische Alarmaktivierung	DEFENSE,T#	DEFENSE,5#	Kommt der Tracker zum Stillstand, aktiviert dieser nach der eingestellten Zeit seine Alarmbereitschaft. Die Zeit wird in Minuten angegeben. Es sind 2 bis 60 Minuten möglich. Grundeinstellung sind 5 Minuten. T = ist die Zeit in Minuten
		DEFENSE#		Status abfragen.
22	Automatische Alarmaktivierung deaktivieren.	DSRESET#		Deaktiviert den Alarmierungsmodus.